FR

Manuel d'utilisation

C-0222

CARILLON SANS FIL

OPTEX Electronique

Réf : 990222
Rév. 1.00 - 21/02/12

OPTEX vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce carillon sans fil.

Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.

	Recyclage de votre ancien appareil Votre appareil est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Si un produit ou son emballage présente ce symbole avec une poubelle sur roues barrée d'une croix, ceci signifie qu'il tombe sous le coup de la **Directive CE 2002/96/CE.** Veuillez vous informer auprès de votre commune sur le système de tri sélectif mis en place pour les appareils électriques et électroniques. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur et ne jetez pas vos appareils hors d'usage à la poubelle. La mise au rebut de votre ancien appareil dans le respect de ces prescriptions contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé. Les piles ne doivent pas être jetées à la poubelle avec vos déchets ménagers. Remettez-les à un point de collecte de piles usagées.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur le carton d'emballage et sur le mode d'emploi signale que ces composants peuvent être recyclés. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux.
	Le symbole « Recyclage de matériaux » qui figure sur les éléments d'emballage en matière plastique signale que ces composants sont recyclables. Ne les jetez donc pas à la poubelle comme des déchets ménagers normaux. Ce symbole figurant sur l'emballage en carton signifie que l'entreprise qui a mis ce produit sur le marché participe financièrement à la collecte sélective des emballages.

En cas de problème ou de demande d'information technique :

Vous pouvez nous contacter de 2 méthodes :

* Par téléphone : **Du lundi au Vendredi de 08H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00**

N°Indigo 0 825 05 62 60

0,15 € TTC / MN

* Par mail : **sav@optex-normand.com**

www.optex.fr

I) BIEN COMMENCER

1) Pour éviter tout choc électrique, il est conseillé de ne pas ouvrir le produit. Dans le cas où une réparation est nécessaire veuillez contacter votre revendeur ou un professionnel dans ce domaine.
2) Cette appareil doit être installé dans un environnement ventilé et aéré, pas directement exposé au rayon du soleil.
3) Ne pas utilisé de produits chimiques pour nettoyer le produit. Utilisez simplement un chiffon humide.
4) Utilisez des piles Alkaline, elles ont une durée de vie plus importante.
5) Lors du remplacement des piles, utilisez le même type de piles.
6) Ne jamais utiliser de piles rechargeables
7) Dans le cas où vous n'utilisez pas le carillon pendant une longue période, il est conseillé d'enlever les piles.

II) DESCRIPTION

1) COMPOSITION DE VOTRE ENSEMBLE

* 1 carillon sans fil (Alimenté par 3 piles 1,5V AA non incluses)
* 1 bouton extérieur (Alimenté par 1 pile 12V 23A incluses)
* 1 notice d'utilisation en Français

2) INTRODUCTION

Il permet de vous avertir grâce à une sonnerie que quelqu'un est présent devant votre habitation (Porte d'entrée, portail ou portillon) Une LED présente sur le carillon se mettra à s'allumer de couleur rouge. Ce carillon sans fil est facile d'installation. Son bouton extérieur est équipé d'une pile permettant une très longue autonomie.
Il vous sera également possible de changer les différents mélodies disponibles sur le carillon.
Merci de prendre un peu de temps pour lire cette notice d'utilisation.

3) FONCTIONNALITES

- 32 sonneries polyphoniques
- Indicateur par LED sur le carillon
- Bouton extérieure entièrement étanche
- Installation très facile, sans câbles
- Distance de fonctionnement 100 mètres en champs libre.

III) INSTALLATION

a) Le bouton

Fig1



Fig2



Fig3



b) Le carillon

Fig4



Fig5



a) Ouverture/Fermeture bouton

1) Utilisez un petit tournevis plat pour ouvrir le bouton. (**Fig1**)
2) Insérez la pointe de celui-ci dans l'encoche nommée **Open** et appuyez légèrement de façon à ouvrir le couvercle.
3) Insérez 1 pile de type 23A (Incluse) en respectant les polarités. (**Fig2**)
4) Placez le couvercle arrière sur votre support de fixation (Mur...), percez les 2 trous comme sur la **Fig3** puis fixez-la avec 2 vis fournies
5) Refermez ensuite le couvercle en faisant attention de bien positionner le joint d'étanchéité.

b) Information Carillon

1) Le bouton situé sur la face avant permet de changer la sonnerie du carillon. Vous aurez le choix entre 32 sonneries différentes. (**Fig4**)
2) Ouvrez ensuite sur la partie inférieure du carillon le compartiment à piles en appuyant sur les 2 ergots.
3) Insérez 3 piles de type AA (Non fournies) en respectant les polarités.
4) Replacez ensuite le couvercle.
5) Ce carillon peut être installé de 2 façons :
* Posé sur une table
* Fixé au mur comme sur le schéma **Fig5**
Placez une vis ou un clou sur votre mur puis positionnez le carillon sur le trou de fixation prévu à cet effet situé au dos de celui-ci.

IV) MONTAGE

1. Le carillon

Sélectionnez la meilleure position pour installer votre carillon, idéalement, il doit être visible.
Il est installé en règle général à proximité de la porte d'entrée.
Vous pouvez l'installer de 2 façons différentes : Poser sur un meuble ou accrocher au mur.
Pour l'accrocher au mur, il vous suffit de fixer une vis sur votre mur puis de placer la carillon sur celle-ci grâce aux trous situés sur la face arrière.

2. Sélection de la sonnerie

La sélection de la sonnerie peut être réalisé soit grâce au bouton situé à sur la face avant du carillon ou sur le bouton poussoir situé à l'intérieur du bouton extérieur.

V) SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Carillon et bouton	
Transmission	100 mètres en champs libre
Alimentation	Par piles : - 3 piles de type AA pour le carillon (Non incluses) - 1 pile de type 23A pour le bouton (Incluses)
Type de liaison	Sans fil
Nombre de sonneries	32 sonneries polyphoniques
Dimensions	Carillon : 120 x 87 x 37 mm ; Bouton : 90 x 34 x 22 mm
Poids (Avec piles)	Carillon : 175 grammes ; Bouton : 0.050 grammes

Société NORMAND OPTEX

117 Bld Eugène Thomas

62110 Hénin-Beaumont

www.optex.fr

Photos et documents non contractuels

OPTEX Electronique